## التكييف المخفى الكونسيلد

يتكون من جزئين جزء خارج البيت وفي الأغلب يكون في السطح وجزء داخل البيت وهي مراوح الدفع وتكون في الغالب مخفية في السقف المستعار وبعيدة عن نقطة التوزيع ويتم توصيلها بنقاط التوزيع عن طريق (مجاري هواء) ومميزات التكييف المخفي هي الهدوء مقارنة بالتكييف السبلت العادي والسبب بعد مراوح الدفع عن الغرفة المراد تبريدها وعادة ما يتم وضعها في أسقف الحمامات والممرات القريبة وكذلك رخص قيمته مقارنة بالتكييف المركزي التقليدي وغير مكلف من ناحية التأسيس مقارنة بالتكييف بالتكييف المركزي المركزي ولا يتتطلب الكثير من من مجاري الهواء

( الدكت ). مراوح الدفع التي يتم اخفاءها



# القطعة التى تحول مجاري الهواء المربعة الى مجاري هواء دائرية ومتعددة



مجاري الهواء




### ويتم توصيل مجاري الهواء بنقطة التوزيع











#### صورة توضيحية لمكان وضع مراوح الدفع







جهاز يتم وضعه في الحمام أو الممر وهو الذى يدفع الهواء البارد



#### الوحده الخارجيه تشبه تماماً وحدة السبيلت العادى



عند الرغبة في عمل هذا النظام من التكييف يراعى أن يكون ارتفاع السقف لا يقل بأي حال من الأحوال عن 40.5م حيث أن الدكت يشغل حيزاً حوالي من 30 إلى 40 سم ويتم تأسيس نقطة الاسبلت المخفي تحت السقف مباشرة بحوالي 20 سم لكي تصبح بعد وضع الجبس مخفية.



بعكس تأسيس نقاط الاسبلت العادي فتكون أسفل من السقف بحوالي 70 سم.



بعد عمل النقطة و العلبة بالحائط يتم توصيل النحاس و قبل تركيب الوحدة الداخلية للجهاز يتم تفصيل و تركيب الدكت ومن ثم يتم تفصيل و تركيب البوكس و يتم ايصالهم بهذه الخراطيم والتي تسمى الفلكسبل .













بعد تركيب الدكت و الفلكسبل يتم بعد ذلك تركيب الوحدة الداخلية.






بعد تركيب الوحدة الداخلية يتم ربط الوحدة الداخلية بالدكت بواسطة ما يسمى بالكونكشن.







بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بتفصيل و تركيب الدكت و ملحقاته وكذلك تركيب الوحدة الداخلية و الكونكشن والفلكسبل والتأكد من تثبت جميع الأجزاء تماماً يتم تركيب الجبس و يتم فتح الجبس على مقاس البوكس الموجود الذي سيخرج الهواء من خلاله.



بعد ذلك يتم التشطيب النهائي وذلك بتركيب اللينير وهو من الألمنيوم وأيضاً يتم تركيب المفتاح الخاص بالمكيف.

