

# الصفحة المعماري

## تحديد الصفح المعماري

منسوع أعلي بلاعة صرف.

منسوب الطرياق الرئيسي.

منسوب أقرب صفر لجار قريب منك.

منسوب قاعدة عمود انارة.

ومن هذه المناسيب تأخذ نقطة واحدة هي دليلك منذ بداية المشروع و حتى نهايته مع ملاحظة أن تكون النقطة ثابتة ويفضل نقل النقطة لأكثر من مكان يستدل به عليها.

## الصفحة المعماري موجود بالرسومات فقط

أما في الواقع التنفيذي فهو يعتمد على المالك أو الاستشاري حيث قد يطلب المالك أن يكون ارتفاع مدخل المبنى 60 سم أعلى من منسوب الشارع اذن في هذه الحالة ينظر المهندس المنفذ الى الرسومات المعمارية فإذا كانت الرسومات تشير الى أن الصفح المعماري هو منسوب المدخل ففي هذه الحالة يكون الصفح المعماري الحقيقي ( 60 سم أعلى من منسوب الشارع ).