

كيف نقوم بتعبئة محابر الطابعة بأنفسنا

محمد سامر أبو سلو

Samer.selo@yahoo.com

SamerSelo2005@hotmail.com

كيف نقوم بتعبئة محابر الطباعة بأنفسنا

نحتاج إلى عبوة حبر خاصة بالتعبئة حيث يمكن الحصول عليها من سوق مستلزمات الحواسيب وحقنة ٥ ميللي من أجل كل لون حيث يمكن الحصول عليها من أية صيدلية

ملاحظة: لأفضل النتائج لا يفضل إعادة تعبئة المحبرة أكثر من ثلاثة مرات والخطوات العملية:

١ - انزع اللصاقة أعلى المحبرة بحرص وحافظ عليها لأننا سنحتاجها لاحقا

٢ - املاً الحقنة بـ ٥ ميللي فقط من اللون المراد

٣ - ستجد أعلى المحبرة ثقباً أو أكثر ففي حالة وجود ثقب وحيد فهو ثقب التعبئة وفي حالة وجود أكثر من ثقب يمكن التعرف على ثقب التعبئة بالنظر أو يمكنك استخدام أي ثقب

٤ - تأتي المحابر على عدة أنواع ستجد نوعاً يحتوي على إسفنجية وهنا ستتعرف على الثقب الخاص بكل لون بالنظر إلى الحبر الذي يصبغ الإسفنجية داخل الثقب ونوع آخر لا يحتوي على إسفنجية ويأتي مغلقاً بعدة طرق ويمكن بسهولة معرفة كيفية فتحها وأغلب المحابر يمكن فتح الثقب بواسطة الحقنة ولكن انتبه كي لا تثقب أسفل المحبرة فقط قم بفتح الثقب في أعلى المحبرة بحذر

٥ - في حالة المحبرة التي تحتوي على إسفنجية قم بإدخال الحقنة في الثقب حتى تلامس الإسفنجية وحذار من إدخال الحقنة في الإسفنجية حتى لا تتلف وفي حالة المحبرة الأخرى أدخل الحقنة بعد فتح الثقب إلى ما قبل أسفل المحبرة بخمسة ميليترات

٦ - قم بحقن الحبر ببطء وروية وهدوء حتى امتلاء المحبرة أو نهاية الحبر في العبوة

٧ - بعد انتهاء التعبئة قم بتنظيف المحبرة بشكل جيد وبهدوء حتى لا نتلف رأس الطباعة

٨ - استخدم لاصق ثنائي الوجه لإعادة لصق اللصاقة الأصلية التي كانت أعلى المحبرة وتأكد من

إصاقها بشكل ممتاز حتى لا يحف الحبر داخل المحبرة

٩ - استخدم اللاصق الأسود الخاص بالتمديدات الكهربائية (التوال) لتغطية رأس الطباعة وضعها جانبا لحين الحاجة لاستعمالها

ملاحظة ١ : في حال اتساخ رأس الطباعة قم بتنظيفه بماء دافئ بحذر وذلك قبل القيام بعملية التعبئة

ملاحظة ٢ : معظم الطابعات لا تتعرف على كمية الحبر الموجودة في المحبرة بعد التعبئة وهنا يكون مقياسك جودة الطباعة في التعرف على كمية الحبر المتبقية